



RR5050 ODSZARZACZ

ZASTOSOWANIE

Przedmioty z drewna poszarzałego, takie jak posadzki, okna, drzwi, meble ogrodowe, okładziny, ogrodzenia, belki.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Rozjaśnia i regeneruje zszarzałe i przebarwione drewno. Usuwa szare odbarwienia z każdego rodzaju drewna. Przywraca pierwotny wygląd drewna, głęboko je odkażając. Miękka, żelowa formuła umożliwia aplikację zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewna.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Usunąć ewentualne resztki lakieru z obrabianej powierzchni. Wstrząsnąć energicznie Odszarczacz. Nałożyć pędzlem, aż do utworzenia kilkumilimetrowej warstwy. Wyszorować szczotką ze szczecinią nylonową lub z trawy sorgo (nie stosować szczotek metalowych). Pozostawić na 15 minut. Spłukać obficie wodą, nadal czyszcząc szczotką. Można także oczyścić myjką ciśnieniową (maks. ciśnienie 60 bar). Przy obróbce twardych gatunków drewna, należy powtórzyć operację, aby uzyskać optymalny rezultat rozjaśnienia. W zależności od typu drewna, rezultaty rozjaśnienia mogą być różne. Po myciu wodą, gdy drewno jest całkowicie suche (zazwyczaj po upływie 2-3 dni), można lakierować przedmiot.

OPAKOWANIA

0,75 L

5 L



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel



Wydajność
10 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas ostatecznego
wysychania
24 godz.



RR5050
BEZBARWNY