



RGxx80 LASURE D'IMPRÉGNATION GEL

DOMAINE D'UTILISATION

Poutres et charpentes, panneaux, menuiseries, meubles de jardin, boiseries, bardages, balcons, clôtures.

INFORMATIONS

Les teintes de la série RGxx80 mettent en valeur la beauté naturelle du bois. Ce produit protège de l'agression des agents atmosphériques et des rayons UV, à l'exception de la version transparente. RGxx80 rend le bois hydrofuge et la surface homogène. Sa formule spéciale à haute viscosité permet au produit d'être appliqué verticalement sans couler. Il masque bien les joints pour un aspect final esthétiquement uniforme.

INSTRUCTIONS

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 1-2 couches de produit, en évitant des accumulations. **Bois teinté/imprégné.** L'application de RGxx80 est possible sur le bois traité avec teintes ou lasures avec extrait sec faible. Une fois que la surface a été nettoyée, appliquez 1-2 couches de produit. **Bois peint.** Poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et imprégnez.

SURVERNISSAGE

Vernis de finition Ciré RC2030, Decogrip Solution RE20xx, gamme Prestige RBxxx0.

EMBALLAGE

0,75 L

5 L



RG1080
TRANSPARENT



RG1180
TECK



RG1280
CHÂTAIGNIER



RG1380
NOYER



RG1480
NOYER FONCÉ



RG1680
BLANCHE

*Sauf la version transparente et blanche



Conservation
> 5°C



Application
> 10°C



Prêt à l'emploi



Pinceau
Éponge



Rendement
15 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Sec au toucher
1 h



Séchage entre
les couches
2 h



Séchage final
3 h



Extrait sec
15 ± 3 %



Viscosité
DIN2 50 ± 10"



Poids spécifique
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0

