



RR1050 DETERGENT NEUTRALNY T.CLEAN

ZASTOSOWANIE

Drzwi, okna i meble.

INFORMACJE O PRODUKCIE

RR1050 skutecznie czyści wszelkiego rodzaju powierzchnie lakierowane bez naruszenia nawierzchni.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Rozpylić na powierzchni i rozprowadzić szmatką z mikrofibry. Bez spłukiwania. Nie pozostawia osadów.

OPAKOWANIA

0,75 L



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Ściereczka z mikrofibry



Wydajność
20 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



RR1050
NEUTRALNY