



RR5050 DÉGRISEUR

DOMAINE D'UTILISATION

Objets en bois grisâillés, comme par exemple planchers, menuiseries, meubles de jardin, clôtures, poutres.

INFORMATIONS

Il éclaircit et revitalise les bois grisés et oxydés. Il élimine l'effet gris de tout type de bois. Il restaure l'aspect original du bois en l'assainissant en profondeur. Sa formulation soft-gel permet l'application sur des surfaces horizontales et verticales. Convient à tous les bois.

INSTRUCTIONS

Enlevez d'éventuelles traces de peinture sur la surface à traiter. Agitez énergiquement RR5050. Appliquez au pinceau jusqu'à la formation d'une couche de quelques millimètres. Appliquer à l'aide d'un pinceau en nylon ou naturel (ne pas utiliser de pinceau métallique). Laisser agir pendant 15 minutes. Rincez avec de l'eau abondante, en nettoyant avec la brosse. Sinon, le rinçage est possible avec un nettoyeur haute pression (pression max. 60 bar). En traitant des bois durs, l'opération doit se répéter pour l'obtention d'un meilleur résultat d'éclaircissement. Selon le type de bois, le résultat peut être différent. La peinture de l'objet sera possible après rinçage avec de l'eau et le séchage complet du bois (2-3 jours environ).

EMBALLAGE

0,75 L

5 L



Conservation
> 5°C



Application
> 10°C



Prêt à l'emploi



Pinceau



Rendement
10 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Séchage final
24 h



RR5050
TRANSPARENT