



VP70xx IMPREGNANTE CEROSO LASUR

Protección-Acabado-Mantenimiento

Campos de uso: carpintería, decoración de jardín, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas.

Información sobre el producto: este producto al disolvente es repelente al agua y conserva el aspecto mate natural de la madera. Protege de los agentes atmosféricos y de los rayos UV, con excepción de la versión transparente ya que no tiene óxidos de hierro.

Instrucciones de uso

Madera en crudo. Aplicar directamente sobre la madera en crudo en 1 o 2 manos con al menos 16 horas de distancia (para una fijación óptima preparar la madera con papel abrasivo grano 150).

Madera teñida/impregnada. Aplicar directamente sobre la madera en crudo 1 o 2 manos con al menos 16 horas de distancia.

Madera barnizada. 1) Retoque de tramos ligeramente desgastados: lijar ligeramente con grano 320 las zonas que se desean recuperar y aplicar 1 mano de producto. 2) Retoque de los tramos más desgastados: lijar con grano 150, después aplicar el producto en 2 manos. 3) Restauración: lijar con papel abrasivo grano 80 y 150 hasta la madera en crudo. Aplicar 1 o 2 manos de Impregnante VP70xx.

Envase: 0,75 L, 2,5 L, 10 L.



Conservar a una temperatura no inferior a 5°C



Pintar a una temperatura no inferior a 10°C



Listo para el uso



Brocha, pistola



Rendimiento
10 m²/L



Mezclar bien
antes de usar



Secado entre manos
8-12 horas



Secado final
24 horas



VP7000
TRANSPARENTE



VP7013
ALERCE



VP7089
NOGAL CLARO



VP7022
NOGAL



VP7023
NOGAL MEDIO



VP7021
NOGAL OSCURO



VP7029
BLANCO